

## Diseño seguro y profesional

el **cadena de goocha Quiosco antirrobo para tabletas** proporciona una solución elegante y segura para exhibir iPads en entornos públicos y comerciales. Construido con **metales de alta resistencia** y un **recinto de bloqueo**, evita la eliminación no autorizada y al mismo tiempo mantiene el acceso completo a las funciones esenciales de su tableta.

## Compatibilidad universal

Incluye múltiples adaptadores para adaptarse a:

- iPad Pro (10,5", 11")
- iPad Air (10,5", 10,9")
- iPad 7/8/9/10 (10,2")

Elija entre configuraciones con **Acceso al botón de inicio**, **Cubierta de botón duro**, **Recorte de cámara**, o **Sin acceso al botón de inicio** - haciéndolo universalmente adaptable a todos los modelos de iPad actuales.

## Construcción duradera

- **Caja Metálica:** El diseño de acero rígido garantiza una durabilidad duradera.
- **Relleno de espuma:** Protege la tableta de arañazos o vibraciones.
- **Bloqueo antirrobo:** El mecanismo de seguridad con llave evita la manipulación o el robo.

## Funcional y Estético

- **Control deslizante de ajuste** permite un ajuste preciso para diferentes modelos de tabletas.
- **Sistema de gestión de cables** mantiene los cables de alimentación ocultos y organizados.
- Ideal para **Sistemas POS, pantallas interactivas, ferias comerciales, mostradores de recepción, o quioscos de autoservicio.**

## Personalización OEM/ODM

Ofertas de Goochain **Marca personalizada, materiales, grabado de logotipos y embalaje listo para la venta al por menor..** somos un fabricante directo de fábrica con sede en Shenzhen y Dongguan, especializada en **accesorios para tabletas y soluciones de cables.**



# FITS ALL CURRENT IPADS

## MULTIPLE ADAPTERS INCLUDED

1

Home Button Access:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



2

Hard Button Cover:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



3

Camera Cutout (on side)

For iPad Pro (11"), iPad Air (10.9"),  
iPad10(10.9")



4

No Home Button Access:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



