

## Conception sécurisée et professionnelle

Le Goochain **Kiosque à tablette antivol** fournit une solution élégante et sécurisée pour afficher les iPad dans des environnements publics et commerciaux. Construit avec **métal à haute résistance** et un **boîtier de verrouillage**, il empêche toute suppression non autorisée tout en conservant un accès complet aux fonctions essentielles de votre tablette.

## Compatibilité universelle

Comprend plusieurs adaptateurs pour s'adapter :

- iPadPro (10,5",11")

- iPadAir (10,5",10,9")

- iPad 7/8/9/10 (10,2")

Choisissez parmi les configurations avec **Accès au bouton Accueil**, **Couverture de bouton dur**, **Découpe de la caméra**, ou **Pas d'accès au bouton d'accueil** - ce qui le rend universellement adaptable à tous les modèles d'iPad actuels.

## Construction durable

- **Boîtier en métal** : La conception en acier rigide garantit une durabilité durable.
- **Rembourrage en mousse** : Protège la tablette des rayures ou des vibrations.
- **Serrure antivol** : Le mécanisme sécurisé par clé empêche la falsification ou le vol.

## Fonctionnel et esthétique

- **Curseur de réglage** permet un ajustement précis pour différents modèles de tablettes.
- **Système de gestion des câbles** garde les cordons d'alimentation cachés et organisés.
- Idéal pour **Systèmes de point de vente**, **écrans interactifs**, **salons professionnels**, **comptoirs de réception**, ou **bornes libre-service**.

## Personnalisation OEM/ODM

Offres Goochain **image de marque personnalisée**, **matériaux**, **gravure de logo et emballage prêt à la vente au détail**. Nous sommes un **fabricant d'usine direct basé à Shenzhen et Dongguan**, spécialisé dans **accessoires pour tablettes et solutions de câbles**.



# FITS ALL CURRENT iPADS

## MULTIPLE ADAPTERS INCLUDED

1

Home Button Access:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



2

Hard Button Cover:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



3

Camera Cutout (on side)

For iPad Pro (11"), iPad Air (10.9"),  
iPad10(10.9")



4

No Home Button Access:

For iPad Pro (10.5"), iPad Air (10.5"),  
iPad 9(10.2"), iPad 8(10.2"), iPad 7(10.2")



